TRATTAMENTO CON ACIDO OSSALICO

1. Indossare una maschera e guanti protettivi.
2. Aprire con prudenza il rubinetto a gas ed accendere. (basta una fiamma piccola). Preriscaldare per almeno 3 minuti finché la parte iniziale del tubo si riscalda.

3. Introdurre il nasello del sublimatore dentro l'arnia sollevando la porticina

4. Riempire il sublimatore con ca. 1 g di acido ossalico in polvere oppure con pastiglie di 1g per arnia.

5. Chiudere il coperchio del sublimatore con la prolunga (attenzione, diventa molto caldo) e azionare il ventilatore
6. Dopo 3 - 4 minuti il trattamento è terminato (affinché non esce più vapore)
7. Togliere il sublimatore, chiudere il rubinetto del gas e spegnere il ventilatore, l'asciando chiuso il foro per 10 minuti